ANALISI ACQUE



COME INTERVENIRE IN CASO DI LEGIONELLA?

Tipi di intervento indicati per concentrazione di Legionella (UFC/L) negli impianti idrici a rischio legionellosi esercitati su tutti i siti.

Fonte: Tabella 6 Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (Conferenza Stato Regioni 07.05.2015)

LEGIONELLA (UFC/L)	INTERVENTO RICHIESTO
Sino a 100	Verificare che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente applicate.
Tra 101 e 1.000	**In assenza di casi:** Verificare che la struttura abbia effettuato una valutazione del rischio e che le misure di controllo elencate nelle presenti linee guida siano correttamente applicate. **In presenza di casi:** Verificare che siano in atto le misure di controllo elencate nelle presenti linee guida, sottoporre a revisione la specifica valutazione del rischio e effettuare una disinfezione dell'impianto.
Tra 1.001 e 10.000	**In assenza di casi:** • **Se meno del 20%** dei campioni prelevati risulta positivo l'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente applicate. Se il risultato è confermato, si deve effettuare una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. L'impianto idrico deve essere ricampionato, dopo l'applicazione delle misure correttive. • **Se oltre il 20%** dei campioni prelevati risultano positivi, è necessaria la disinfezione dell'impianto e deve essere effettuata una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi. **In presenza di casi:** A prescindere dal numero di campioni positivi, è necessario effettuare la disinfezione dell'impianto e una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. L'impianto idrico deve essere ricampionato dopo la disinfezione, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi
Oltre 10.000	Sia in presenza che in assenza di casi, l'impianto deve essere sottoposto a una **disinfezione** (sostituendo i terminali positivi) e a una revisione della valutazione del rischio. L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi.

Ogni giorno, dedichiamo la nostra esperienza e la nostra professionalità per verificare la sicurezza degli impianti e delle persone che ne usufruiscono.

ICT Genesia. Più sicuri, più sereni.

ICT Genesia S.r.l. | Organismo di Ispezione | P.I. e C.F. 03991870969
Sede Legale: Via Triulziana 10, San Donato Milanese, 20097 (MI)
Filiali in: Emilia Romagna | Liguria | Piemonte | Valle D'Aosta
T. 02 53 47 72 | info@ictgenesia.it | **www.ictgenesia.it**